

Esfero 3D-010 PCB

Полезные опции к станку



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: snp@nt-rt.ru || www.stepmotoren.nt-rt.ru

Полезные опции к фрезерному станку с ЧПУ Esfero 3D-010PCB			
Насадка для удаления стружки	Аспирационная насадка (щетка) на шпиндель, для удаления стружки и пыли. Для установки на шпиндель с диаметром 48мм. Диаметр для гофры стружкоотсоса 100мм		5500 руб.
Прижим для тонких листовых материалов	Прижим устанавливается на шпиндель (80мм) для обработки тонких листовых материалов.		10500 руб.
Пульт управления	Пульт управления USB (клавиатура i110)		700 руб.
Поворотная ось Lynx 4D	Lynx 4D-K - Поворотная ось ("четвертая" координата или "4-ая" ось) предназначена для установки на фрезерных станках с ЧПУ в том числе и на станках серии Lynx 3D и Esfero 3D.	 www.step3d.ru	45000руб.
Датчик высоты инструмента (фрезы)	Датчик предназначен для установки высоты инструмента по оси Z в автоматическом режиме. Точность 0,01мм		4500 руб.
Крепление	Комплект для крепления заготовок на рабочий стол с Т-образными пазами.		280 руб.
Ванна для СОЖ Esfero B-322610 327x265x100	Ванна предназначена для отвода СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) при обработке цветных металлов. Устанавливается на рабочий стол станка. Обрабатываемая деталь крепиться стандартными прижимами (струбцинами). Ванна изготовлена из нержавеющей стали и алюминиевого профиля с т-образными пазами.		12000 руб.
Ванна для СОЖ Esfero B-533210 530x325x100	Ванна предназначена для отвода СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) при обработке цветных металлов. Устанавливается на рабочий стол станка. Обрабатываемая деталь крепиться стандартными прижимами (струбцинами). Ванна изготовлена из нержавеющей стали и алюминиевого профиля с т-образными пазами.		13000 руб.
СОЖ 300мл.	Водорастворимая смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) в экономичной таре 300мл = 6 литров готовой смеси. Используется для фрезерных работ по цветному металлу.		490 руб.
Система центральной смазки	Централизованная система смазки подшипников станка. Позволяет значительно снизить износ линейных подшипников и направляющих, увеличить точность станка и плавность его работы, существенно увеличивает ресурс. Данная система не имеет емкости и насоса для смазки. Смазка осуществляется через "центральную" тавотницу с помощью стандартного плунжерного шприца		11000 руб.

Смазка 400гр.	Универсальная литиевая смазка для узлов фрезерного станка с ЧПУ		490 руб.
Защитная упаковка (Межгород)	Защитная упаковка (ящик из фанеры и бруса) предназначена для обеспечения сохранности оборудования при транспортировке		5900 руб.
Стартовый набор инструмента	Раскрой, фрезеровка и гравировка ПВХ, АВС, Дерево, ДСП, МДФ, Композит, Оргстекло, Магний, Латунь, Алюминий Текстолит, Фанера, Стеклопластик, Стекловолокно и т.д.		10900 руб.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: snp@nt-rt.ru || www.steptomotoren.nt-rt.ru